

# Exemples de dimensions

# MONTE-CHARIOTS

## SIMPLE SERVICE - SIMPLE ACCESS

Eléments de calcul - calculation elements

Largeur standard - Standard Width

Cabine-Car	700	800	900	1000
Pylône-Structure	1000	1100	1200	1300
Trémie-Well	1050	1150	1250	1350

Profondeur standard - Standard Depth

Cabine-Car	700	800	900	1000
Pylône-Structure	800	900	1000	1100
Trémie-Well	850	950	1050	1150

Hauteur de fosse - Pit Depth

400	400	400	400
-----	-----	-----	-----

Sur mesure -  
Customization /  
Nous consulter -  
contact us

## DOUBLE SERVICE - DOUBLE ACCESS

Eléments de calcul - calculation elements

Largeur standard - Standard Width

Cabine-Car	700	800	900	1000
Pylône-Structure	1000	1100	1200	1300
Trémie-Well	1050	1150	1250	1350

Profondeur standard - Standard Depth

Cabine-Car	700	800	900	1000
Pylône-Structure	800	900	1000	1100
Trémie-Well	850	950	1050	1150

Hauteur de fosse - Pit Depth

400	400	400	400
-----	-----	-----	-----

Sur mesure -  
Customization /  
Nous consulter -  
contact us

## SERVICE EQUERRE

### SERVICE AT RIGHT ANGLES

Eléments de calcul - calculation elements

Largeur standard - Standard Width

Cabine-Car	700	800	900	1000
Pylône-Structure	1000	1100	1200	1300
Trémie-Well	1050	1150	1250	1350

Profondeur standard - Standard Depth

Cabine-Car	700	800	900	1000
Pylône-Structure	1050	1150	1250	1350
Trémie-Well	1100	1200	1300	1400

Hauteur de fosse - Pit Depth

400	400	400	400
-----	-----	-----	-----

Sur mesure -  
Customization /  
Nous consulter -  
contact us

Chiffres donnés en mm

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être contractuels.  
Etna-Fapel se réserve le droit de les modifier .